



Таблица названий управляющих и индицирующих элементов панели

Диагн	Кнопка	Название
VD5		Нет давления
VD7		Нет нагрева
VD8		Нет вращения
VD9		Нет слива
SB1.1		Тип транз и температур стирки
VD10		Х6 60
VD11		Х6 60
VD12		Синхронизация 60
VD13		Синхронизация 40
VD14		Щерсть 30
VD15		Замачивание
VD16		Исключение слива и отжима
VD17		Пониженный отжим
VD18		Экзотичный режим
SB1.5		Выбор начальной операции
VD19		Стирка 1
VD21		Стирка 2
VD22		Полоскание 1
VD23		Полоскание 2
VD24		Полоскание 3
VD25		Полоскание 4
VD26		Отжим
VD27		Комед программы
VD28		Запуск программы
VD29		Остановка программы

Таблица резводовки питания

Цепь	Индикатор/Контракт
+5V	D1,7/8, D2,2/6, D3,2/8
0V	D1,6, D2,1/6, D3,1/6